

CLD-Bus-DP 系列 LED 工业通讯屏 GSD 文件安装步骤指南:

硬件配置:

CPU315-2DP : 6ES7 315-2AH14-0AB0

LED 工业通讯屏: CLD-Bus-DP-F3.75/1R1G/2x2-S-0A

软件配置:

通讯协议:Profibus-DP

LED 工业通讯屏 GSD 文件: CLDDP.GSD

硬件组态软件:STEP7 V5.5

具体操作步骤如下:

第一、 打开 STEP 7 的 HW Config 如下图 1-1-1 所示 选择 Options 的 Install GSD File... 选项,打开 Install GSD Files 界面,点击: Install 如图 1-1-2 所示:

HW Config - (SIMATIC 300(1) (Config	uration) DP Demo \$7 300]		
C C Station Edit Insert PLC View	Customize	Ctrl+Alt+E	_ <u>-</u> ×
☐ □ U5. 1 2 ☐ CPT 315-2 3 3	Specify Module Configure Network Symbol Table Report System Error	Ctrl+Alt+T	nt ni staniar(▼ staniar(▼
<u>-</u> ; 5 б Т 	Edit Catalog Profile Update Catalog Install HW Updates		FROFIETS-PA FROFINET IO SIPATIO BOD SIPATIO 400 SIPATIO RVI ST
9	Install GSD File		SIFATIC PC Bas SIFATIC PC Bas
11	Find in Service & Support Create GSD file for I-Device	-	
		Tapar Lare Lare Lare	π + Ξυς-ογ = <u>-</u> ει Ξεκ ΠC ST, V7. 7

图(1-1-1)

www.gzctr.com

服务热线: 020-82350019



Install GSD Files		E
Install GD Files:	from the directory	<b></b>
F:\Program\GZSJ\IP:GSD\DP		Erovse
File Lelsese Versicn. CLOOF.GEC	Languages Default	单击选择我们提供的 GSD文件存放路径
ILDDP (CLOOP)		
Install Show Lo.	Select All	Desciset All
Class		K∍lp

图(1-1-2)

第二、GSD 文件安装完成后可以在 PROFIBUS DP 硬件目录下面找到新添加 DP 设备,如下图所示,在查找框输入 CLD 可以快速查找到 LED 屏的所在的文件目录。把 CLDDP 设备拖入到 PROFIBUS(1)网络上,并分配好 DP 从站地址和 I/O 映射地址:

🗅 🍃 🌬 🔍 🗣 🚍 🛛 🛍 🛍	🖹 🗖 🗏 🕅	
Q: US.           1           2           3:           3:           4           5           4           5           7           10           11	FETTIBE 1	Zind: CLD nt n Erofil Standari F2IFIBJS CP → Additoral Field D → Switching David → I/C → CLOOP B→ Cateway B→ Corpatitie FROP → CiR-Object → Configured Station
<ul> <li>(c) CLOP</li> <li>3</li> <li>B</li> <li>Irier Monter / Design</li> <li>121 3 Ford Lo, 56 Ford Out</li> <li>1640 1 Ford Lo, 56 Ford Out</li> </ul>	L Q Mitness L 255. A A 575. 359 575. 359 575. 359 575. 359 575. 359	IP W0 slaves       IP/AS-i       IP/AS-i       IP/PA Link       IP/PA

www.gzctr.com

服务热线: 020-82350019